



BAU-ICH-MIR-SELBST.DE

Bedienungsanleitung:

VW T5 / T6 - Standheizung / Luftstandheizung

Generell



Die Wasser- und die Luft- Standheizungen haben das gleiche Bedienfeld.

Die Wasser-Standheizung kann bis 120 Minuten aktiviert werden, die Luft-Standheizung kann im Modus HEIZEN bis angeblich 72 Stunden betrieben werden.

Mit der Wahl einer Heizstufe, wählt man keine Temperatur, sondern eine Heizleistung pro Zeit.

Fernbedienung

Die bequemste Möglichkeit die Heizung für eine vorgegebene Zeit zu aktivieren ist mit der Fernbedienung. Diese hat eine hohe Reichweite und meldet zurück, ob der Befehl zum Ein- oder Ausschalten angekommen ist.



Im Fahrzeug

Im Fahrzeug kann man ebenso einfach mittels der ON/OFF-Taste die Heizung für die eingestellte Zeit und Stufe aktivieren. Möchte man diese Werte verstellen, drückt man nun noch die Taste SET und verstellt links mit Pfeil hoch / Pfeil runter und rechts OK zuerst die Heizzeit und danach die Heizstufe.

Timer der VW T5 Standheizung

Darüber hinaus können bei der Standheizung drei Timer programmiert werden. Hierzu die Taste TIMER gedrückt halten und jeweils links mit Pfeil hoch / Pfeil runter und rechts Bestätigung OK folgendes auswählen: Timer 1 – 3, EIN, Stufe, Tag, Uhrzeit und die Heizdauer.



[Link zum Video](#)



[Link zum Artikel](#)

